

راهنمای نصب مودم XN020-G3v تی پی لینک

این مودم باید با OLT هوای کار کند و برای راه اندازی آن مراحل زیر را انجام دهید:

- ۱- پس از روشن کردن دستگاه با کابل شبکه یا وای فای به آن متصل شوید.
- ۲- در مرورگر به ادرس ۱۹۲.۱۶۸.۱.۱ بروید.
- ۳- پسوردی برای مودم تنظیم و سپس به محیط مدیریتی آن وارد شوید.
- ۴- به قسمت Advanced بروید.
- ۵- از گزینه های سمت چپ گزینه network را انتخاب کنید.
- ۶- از گزینه های زیر مجموعه قسمت network گزینه GPON setting را انتخاب کنید.
- ۷- در صفحه باز شده مقدار پیش فرض در فیلد GPON SN را پاک کرده و مقدار درج شده در برچسب را در این فیلد وارد کنید.
- ۸- OLT Mode را از مقدار پیش فرض normal به Mode H تغییر دهید.
- ۹- در صورت نیاز مرکز مخابراتی پسورد در فیلد Gpon password وارد کنید.
- ۱۰- سپس در همین سرفصل network به منوی internet بروید و تنظیمات مربوط به VLAN و کانکشن pppoe سرویس دهنده را وارد کنید.
- ۱۱- از سرویس اینترنت سریع فیبر نوری خود لذت ببرید.